



## Visio Tandberg Edge 95

- Allumer l'interrupteur général du système situé dans le coin opposé à l'entrée.
- Penser à installer le micro.
- Mettre en route le vidéo-projecteur à l'aide de la télécommande Epson
- Le système de visioconférence se met en route en bougeant la télécommande Tandberg
- Si nécessaire, appuyer sur la touche «Source Search» de la télécommande Epson.

### **Visio multisites (à l'aide de RMS - Renater Meeting System ou équivalent)**

- Appeler l'adresse IP donnée par l'organisateur de la visio. (exemple 193.48.95.81)
- Appuyer sur la touche **Touch Tones** de la télécommande (en bas à droite touche #) pour entrer l'identifiant numérique de la conférence suivi de la touche #.
- De la même façon entrer le code PIN de confidentialité suivi de la touche #.
- *Remarque:* notre système peut-être utilisé sans RMS pour des visioconférences pouvant aller jusqu'à 4 sites au total.

### **Visio point à point (2 correspondants)**

- Sélectionner «Faire un appel» ou «Make a call» à l'aide de la télécommande.
- Rentrer l'adresse IP de votre correspondant en remplaçant les . par des \*
- ou utiliser l'annuaire téléphonique pour accéder à des sites préenregistrés Une fois en communication, vous pouvez ajouter de nouveaux participants (4 au total) à l'aide de la commande «Ajouter un nouvel appel»
- Pour terminer un appel, il suffit de raccrocher avec le bouton rouge de la télécommande.
- Pour vous faire appeler, il suffit de donner l'adresse IP du système de visioconférence à votre correspondant: **130.79.91.130**

### **Gestion de la caméra**

- Il y a 9 présélections de caméras définies sur le système que vous pouvez choisir à l'aide de la touche **Presets**
- Ligne 1: plan large - Ligne 2: plan serré - Ligne 3: gros plan
- Colonne 1: à gauche - Colonne 2: au milieu - Colonne 3: à droite

### **Partage d'écran**

- Brancher votre portable sur la prise VGA Video+TV
- Basculer l'affichage de votre portable sur le 2ème écran disponible (comme pour une présentation)
- Avec la télécommande de la visioconférence, appuyer sur la touche bleue «Présentation» pour basculer vers l'affichage de votre écran
- Utiliser les boutons tout en haut de la télécommande pour basculer entre la camera et l'ordinateur
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Vidéo en haut de la télécommande du vidéoprojecteur pour rebasculer sur l'image de la visioconférence